Структура условного обозначения

AD	5	E	04	C	M	00	2

2 = номер серии

00 = опции

Напряжение питания катушек:

Питание постоянным током	Питание переменным током
L = 12 В	J = 115 В
M = 24 В	Y = 230 В

Схема управления и возврата золотника:
C = 2 электромагнита, пружинный возврат
E = 1 электромагнит, со стороны канала A
F = 1 электромагнит, со стороны канала B
D = 2 электромагнита, без пружинного возврата, с фиксацией золотника

Тип золотника (см. схемы ниже):
02 15 19 66
05 15 20
03 16 21
01
04

E = электромагнитное управление

5 = Размер в соответствии со стандартом CETOP 05 (Ду=10 мм)

AD = гидрораспределитель с дискретным управлением